

# Elektroniczna waga kontrolna

## Seria BE

Do kontroli procesów napełniania i ogólnego sprawdzania wagi



BE 150/50 FP600  
Z wyświetlaczem i uchwytem  
AIR4BIL vice

### Opis

Elektroniczna platforma ważąca serii BE stosuje się do ważenia butli i gaśnic podczas operacji napełniania. Wagi BE są szczególnie przydatne jako element stacji napełniania CO<sub>2</sub>, są one dostosowane do instalacji na poziomie posadzki lub w platformie instalacyjnej FCD/SSW2. Wagi serii BE pozwalają na dokładne zważenie gaśnic, butli lub wiązek butli podczas operacji napełniania. Stalowa platforma jest dostosowana do przenoszenia dużych obciążeń (w granicach określonych w specyfikacji technicznej). Cyfrowy wyświetlacz pokazuje wagę brutto i netto i jej zmianę w czasie rzeczywistym. W powiązaniu z urządzeniem napełniającym możliwe jest zadanie odpowiedniej wagi na interfejsie wagi i automatyczne zatrzymanie procesu napełnienia w momencie osiągnięcia wymaganej wartości.

OPIS	BE60/20 FP600	BE150/50 FP600	BE300/50-100 FP600	BE600/100-200 FP1000	BE3000/500 FP1500
KOD	MZWE002	MZWE007	MZWE016	MZWE005	MZWE013
Max obciążenie kg	60	150	300	600	3000
Min. podziałka g.	20	50	50-100	100-200	500-1000
Zasilanie (VAC/Hz)	110-230/50-60	110-230/50-60	110-230/50-60	110-230/50-60	110-230/50-60
Wymiary całkowite (dłxszxwys)	600x600x130	600x600x130	600x600x130	1000x1000x130	1500x1500x90
Waga samej platformy (kg)	37	37	37	110	175

Modele o innych dokładnościach, obciążeniu lub wymiarach dostępne na zamówienie

# Elektroniczna waga kontrolna



18-klawiszowa  
alfanumeryczna  
klawiatura z  
wyświetlaczem

BE 150/50 FP600  
W stacji napełniania  
CO<sub>2</sub>

Wagi BE 60, BE150 and BE 300 są dostosowane do zainstalowania uchwytu do butli/gaśnicy model AIR4BIL.

#### CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA:

- > Rama stalowa pokryta powłoką malarską
- > Wyświetlacz LCD
- > 18-klawiszowa alfanumeryczna klawiatura
- > 1 lub 4 transduktory w zależności od modelu
- > Zasilanie 110V÷240 Volt, 50÷60 Hz
- > Ustawienia: zerowe, waga brutto, waga netto oraz możliwość zadania danej wagi do której ma nastąpić napełnienie
- > Standardowe wyjście do komputera RS-232
- > Regulowane nogi wagi
- > Ustawienie punktu stałego z wyjściem elektryczny N.C. lub N.O.

#### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- > Stalowa rama z wyświetlaczem LCD
- > Rama do instalacji na posadzce
- > Instrukcja obsługi

#### OPCJONALNE AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE:

- > Uproszczona 6-klawiszowa klawiatura
- > Pneumatyczny uchwyt do butli/gaśnic model AIR4/BILI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
POLIR INFORMATIONS CONTACTER:

VANZETTI EQUIPMENT S.r.l.  
Via Av. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel. +39 0172 915806  
Fax +39 0172 915822

info@vanzettiequipment.com  
www.vanzettiequipment.com

